


ПАСПОРТ
Руководство по эксплуатации

Вешалка настенная В01

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА01. В.28620/21 от 26.07.21

Назначение и описание изделия



Вешалка настенная для одежды.

Имеет 5 шляпных крюков и 9 крюков для одежды.

Подойдет для дома, кафе, баров, ресторанов, учреждений, офисов и других помещений.

Каркас сварной, изготовлен из стальной трубы, покрыт полимерной порошковой краской.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Габаритные размеры: 990x140x620 мм.

Вес: 5,8 кг.

Упаковка – воздушно-пузырчатая пленка.

Объем упаковки: 0,086 м³.

Изделие поставляется в собранном виде.

Крепится к стене через отверстия в раме.

Крепеж в комплект не входит.

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
 - обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
 - обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;
- Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.