

# ПАСПОРТ

## Руководство по сборке и эксплуатации

### Банкетка БС01 со спинкой двухместная

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01. В.28620/21 от 26.07.21

#### Назначение и описание изделия

Банкетка БС01 со спинкой двухместная предназначена для сидения двух человек.

Область применения – оснащение зон ожидания и отдыха медицинских учреждений, производственных помещений, учебных помещений, лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, социальных учреждений, офисов и других помещений.

Каркас сварной. Опоры и спинка изготовлены из стальной плоскоовальной трубы 30x15 мм, толщина стенки 1,5 мм; сиденье – из стальной холоднокатаной электросварной трубы диаметром 30 мм, толщина стенки 1,5 мм; перемычки в опорах – из стальной трубы диаметром 12 мм.

Каркас имеет защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Сиденье и спинка изготовлены из ДСП толщиной 16 мм и поролона толщиной 20 мм.

Обивка сиденья – экокожа, снизу спанбонд. Обивка спинки – чехол из экокожи.

Габаритные размеры: длина 1000 мм, ширина 490 мм, высота 740 мм, высота сиденья 450 мм.

Вес изделия – 13,5 кг.

Упаковка – воздушно-пузырчатая пленка.

Габариты: ширина 1050 мм, глубина 550 мм, высота 800 мм. Объем – 0,46 м<sup>3</sup>. Вес – 14 кг.



#### Комплектность поставки

Каркас – 1 шт.

Сиденье – 1 шт.

Спинка – 1 шт.

Комплект крепежа – 1 компл.

#### Инструкция по сборке изделия

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
2. Установить сиденье на каркас визуально симметрично, закрепить через отверстия в каркасе.
3. Прикрепить спинку через отверстия в каркасе.

*Завинчивая саморезы, прилагать минимальное усилие, во избежание прокручивания резьбы.*

#### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Уход за кожзаменителем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
2. Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожзаменитель.
4. Время от времени кожзаменитель следует протирать влажной тканью или губкой.
5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
6. Кожзаменитель не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожзаменитель светлых тонов.

**ВНИМАНИЕ!** Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61

Тел.: +7 (812) 408-49-31

<https://inmedix.ru/>

E-mail: [info@inmedix.ru](mailto:info@inmedix.ru)