

# ПАСПОРТ

## Руководство по сборке и эксплуатации

### Диван Д05 двухместный

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01. В.28620/21 от 26.07.21

#### Назначение и описание изделия

Диван Д05 двухместный предназначен для сидения двух человек.

Область применения – оснащение зон ожидания и отдыха медицинских учреждений, производственных помещений, учебных помещений, лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, социальных учреждений, офисов и других помещений.

Каркас дивана сварной, изготовлен из электросварной холоднокатаной трубы диаметром 30 мм и профильной трубы 40x20 мм (толщина стенки 1,5 мм).

В качестве защитно-декоративного покрытия используется полиэфирная порошковая краска, нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Для предохранения напольного покрытия ножки снизу закрыты пластмассовыми заглушками.

Толщина сиденья 150 мм, толщина спинки 115 мм (вверху) и 135 мм (внизу).

Габаритные размеры: длина 1100 мм, ширина 600 мм, высота 850 мм, высота сиденья 470 мм.

Вес изделия – 18 кг.

#### Комплектность поставки

Металлический сварной каркас – 1 шт.

Сиденье – 1 шт.

Спинка – 1 шт.

Саморезы – 6 шт.

#### Инструкция по сборке изделия

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
2. Установить сиденье на каркас, надев его через специальные отверстия на выступающие трубы каркаса.
3. Снизу прикрепить сиденье к каркасу при помощи саморезов, *прилагая минимальное усилие, во избежание прокручивания резьбы.*
4. Надеть спинку на выступающие трубы каркаса до фиксации.



#### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Уход за кожзаменителем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
  2. Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
  3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожзаменитель.
  4. Время от времени кожзаменитель следует протирать влажной тканью или губкой.
  5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
  6. Кожзаменитель не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
  7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожзаменитель светлых тонов.
- ВНИМАНИЕ! Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61

Тел.: +7 (812) 408-49-31

<https://inmedix.ru/>

E-mail: [info@inmedix.ru](mailto:info@inmedix.ru)