

ПАСПОРТ Руководство по сборке и эксплуатации

Кресло КР09/БП

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01. В.28620/21 от 26.07.21

Назначение и описание изделия

Кресло КР09/БП на винтовой опоре предназначено для сидения.

Область применения – производственные помещения, учебные помещения, лаборатории, лечебно-профилактические учреждения, социальные учреждения, офисы и другие помещения.

Четырехлучевое основание диаметром 530 мм (с колесными опорами 560 мм) на колесных опорах диаметром 50 мм. Основание имеет специальное кольцо – опору для ног диаметром 360 мм.

Каркас изготовлен из стальной трубы. Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Высота сиденья регулируется от 450 до 570 мм. Высота кресла – от 850 до 970 мм.

Сиденье и спинка обиты поролоном и обтянуты экокожей.

Размер сиденья – 390х390 мм, толщина 50 мм. Размер спинки – 360х360 мм.

Упаковка – воздушно-пузырчатая пленка.

Габаритные размеры упаковки: 600х600х850 мм. Вес – 10,5 кг. Объем – 0,31 м³.



Комплектность поставки

Верхняя часть (сиденье – спинка с винтом) – 1 шт.

Нижняя часть (опора с кольцом для ног) – 1 шт.

Колесные опоры – 4 шт. *Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.*

Инструкция по сборке

- Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
- Установить колесные опоры в резьбовые отверстия нижней части кресла. **Необходимо сильно закрутить колесные опоры (использовать тонкий рожковый ключ на 14) и в процессе эксплуатации периодически подкручивать колеса (иначе может повредиться резьба или может быть повреждена гайка, сваренная в опору)**

Правила по эксплуатации мебели

- Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
- Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
- Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
- Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
- Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
- Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

- Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
- Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
- Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за кожзаменителем

- Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
- Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
- Обычные очистительные химические средства могут повредить кожзаменитель.
- Время от времени кожзаменитель следует протирать влажной тканью или губкой.
- Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
- Кожзаменитель не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
- Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожзаменитель светлых тонов.

ВНИМАНИЕ! Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.