ПАСПОРТ

Руководство по сборке и эксплуатации

Стул СТ11 с перфорированными сиденьем и спинкой



Назначение и описание изделия

Стул СТ11 с перфорированными сиденьем и спинкой предназначен для сидения. Область применения — медицинские и прочие учреждения, учебные и производственные помещения, дома, офисы и другие помещения.

Каркас сварной, изготовлен из стальной электросварной трубы диаметром 25 мм, толщина стенки 1,5 мм. Сиденье и спинка – перфорированный металлический лист.

Каркас покрыт полимерной порошковой краской.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Ширина / глубина сиденья: 400x360 мм. Ширина / высота спинки: 400x150 мм.

Высота сиденья: 460 мм.

Габаритные размеры изделия: ширина 520 мм, глубина 580 мм, высота 825 мм.

Изделие поставляется в собранном виде.

Упаковка – воздушно-пузырчатая пленка.

Габариты: 550х600х850 мм. Объем: 0,28 м³. Вес: 6 кг.

Правила по эксплуатации мебели

- 1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
- 2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже $+10^{\circ}$ C и не выше $+35^{\circ}$ C, и относительной влажностью 45-70%.
- 3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
- 4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
- 5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
- 6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

- 1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
- 2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
- 3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией; Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не

предусмотренные в конструкции.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61

Тел.: <u>+7 (812) 408-49-31</u> <u>https://inmedix.ru/</u> E-mail: info@inmedix.ru

_